

Tabella delle Assegnazioni

Nome simbolico	Indirizzo	Commento
EM	E124.0	NO Fungo Emergenza
REM	E124.1	NO Pulsante (P1) Reset Emergenza
IC	E124.2	NO Selettore (SL) Inizio Ciclo
a0	E124.3	NO Finecorsa stelo A chiuso
a1	E124.4	NO Finecorsa stelo A fuori
b0	E124.5	NO Finecorsa stelo B chiuso
b1	E124.6	NO Finecorsa stelo B fuori
c0	E124.7	NO Finecorsa stelo C chiuso
c1	E125.0	NO Finecorsa stelo C fuori
Bob 1	A125.0	Bobina A+
Bob 2	A125.1	Bobina A-
Bob 3	A125.2	Bobina B+
Bob 4	A125.3	Bobina B-
Bob 5	A125.4	Bobina C+
Bob 6	A124.5	Bobina C-
X	M0.0	Memoria Attivazione emergenza
Y	M0.1	Memoria b0
Z	M0.2	Memoria c0
U	M0.4	Memoria b1
V	M0.5	Mem. per ritorno A-

