

Impianto lampadario con comando crepuscolare N. 8

"L'impianto luce scale
si attiva solo se
è buio"

- n. 3 pulsanti
- n. 2 fessole aletti
- n. 1 int. crepuscolare
- n. 2 portalampane

