

COH E124.0 E124.1 E124.2 E124.3 E124.4 E124.5 E124.6 E124.7

INGRESSI

SIEMENS

USCITE

COH A125.0 A125.1 A125.2 A125.3




TABELLA DEI SIMBOLI

Nome Simbolo	Indirizzo	Commento
EM	E 124.0	FUNGO EMERGENZA
P1	E 124.1	PULSANTE INIZIO CICLO
P2	E 124.2	PULSANTE FINE CICLO
D0	E 124.3	FINECORSA PISTONE D DENTRO
C1	E 124.4	FINECORSA PISTONE C FUORI
D1	E 124.5	FINECORSA PISTONE D FUORI
C0	E 124.6	FINECORSA PISTONE C DENTRO
P3	E 124.7	RIENTRO PISTONI
B5	A 125.0	BOBINA C+
B6	A 125.1	BOBINA C-
B7	A 125.2	BOBINA D+
B8	A 125.3	BOBINA D-
K1	MO.0	RELÉ INIZIO CICLO
K2	MO.1	RELÉ RIENTRO PISTONI