



Legenda:  
 S1,S2,S3,S4= Pulsanti unipolari  
 K1,K2,K3= Relè cartellino  
 K4= Relè reset chiamate  
 QF1= Int.Aut. Magnetotermico Generale

### Disposizione sulla tavola

